HA型氨氮检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
哈纳型氨氮检测盒中浓度	0-10mg/L N	


说明方法

本方法参照环境部标准方法《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》，以游离态的氨或铵离子等形式在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物，该络合物的吸光度与氨氮含量成正比，于波长420nm左右处测量吸光度。


注意事项

1. 水样PH至6-10;
2. 本产品应在阴凉干燥处密闭保存，避免光直射。
3. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。


使用方法



取6mL待测水样加入比色瓶中，放入比色池调零；



往比色瓶中加入1滴试剂A摇匀。



往比色瓶中加入6滴试剂B摇匀，静置反应4分钟后测量。



选择对应曲线放入样品读数。