挥发酚高量程检测盒操作说明书

品名	量程范围	曲线号
挥发酚高量程检测盒	0.1-12.0mg/L	A005

原理

用蒸馏法使挥发性酚类化合物蒸馏出，并与干扰物质和固定剂分离。被蒸馏出的酚类化合物，于合适PH缓冲液介质中，在过硫酸铵存在下，与4-氨基安替比林反应生成橙红色的安替比林染料，可在波长510nm左右测定吸光度。

注意事项

1. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
2. 本产品适用于在实验室温度为5℃-40℃，PH范围1-13之间时测定地表水、地下水、工业废水和生活污水中挥发酚的测定。
3. 干扰：氧化剂、油类、硫化物、有机或无机还原性物质和苯胺类。

使用方法



取空白试管若干，加入1mL试剂A。



空白样的测定：取6mL纯水加入到试管内摇匀；
样品的测定：取6mL待测水样加入到其余试管内摇匀；



往各管内加入1颗子弹头试剂B



分别向每支试剂管中加入4滴试剂C，拧紧管盖，摇匀



室温，反应20min



测量：擦拭试管，放入空白样调零，再放入样品读数