总钴（Co） 比色卡

mg/L(ppm)



0 0.1 0.2 0.5 1 2

反应时间
1 分钟
1 min.after

总钴（Co）
快速检测包使用方法



1. 取水样至虚线处；



2. 总钴A摇匀，滴加3滴；



3. 滴加1滴总钴B；



4. 摇晃至完全溶解后；



5. 静置1分钟；



6. 比色得结果。

【比色说明】
左手拿比色卡，右手拿比色管。
比色管置于比色卡前1cm处，找到最接近的色柱，可得检测结果。